

Блоки внутренние настенные LYRA X

В КОМПЛЕКТЕ



Пульт дистанционного управления YAP1F7




НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ LYRA X мультисплит-систем являются самыми универсальными из-за широких возможностей и простоты монтажа. Блоки серии Lyra X имеют 7 скоростей вентилятора, встроенный WIFI модуль, и систему очистки воздуха Colasma.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Блок внутренний			T07H-SLyWA/I	T09H-SLyWA/I	T12H-SLyWA/I	T18H-SLyWA/I	T24H-SLyWA/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,20	2,50	3,20	4,60	6,20
	Обогрев	кВт	2,40	2,80	3,40	5,20	6,50
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50				
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	250/270/320/390/430/470/500	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	610/650/700/740/780/850/910	650/750/950/1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	22/25/28/32/34/36/38	22/25/28/32/34/36/38	24/26/30/33/35/37/41	29/30/32/34/37/39/43	35/38/44/47
Размеры	Ш×В×Г	мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	1013×307×221	1081×325×248
Упаковка*	Ш×В×Г	мм	788×314×249	788×314×249	863×314×249	1055×366×287	1127×397×324
Масса нетто/брутто*		кг	8,0/9,5	8,0/9,5	8,5/10,0	13,5/16,0	16,5/19,5
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø1/2 (12,7)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17	17	17	17
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ




МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ



Функции пультов управления


Включение/выключение таймера

Таймер устанавливается с интервалом в 30 мин. (от 1 до 24 часов).



Ошибки на дисплее

При неисправности во время работы оборудования на дисплее отобразится ее код ошибки. На картинке показан код защиты компрессора по высокому давлению.



Функция энергосбережения

При установке минимального значения заданной температуры в режиме охлаждения или максимального значения в режиме обогрева блок может работать в минимальном температурном диапазоне для сохранения энергии.

Переключение со шкалы Фаренгейта на шкалу Цельсия

Нажмите одновременно кнопки «MODE» и «▼» для переключения шкалы с °C на °F и обратно.

Режим TURBO (в режиме охлаждения и обогрева)


Блок включается на самую высокую скорость вентилятора в режиме охлаждения или обогрева для быстрого достижения заданной температуры в помещении. Режим автоматически отключится, когда между комнатной и установочной температурой будет разница не больше 2 °C.

Тихий режим (режим охлаждения и обогрева)

Обычный тихий режим: блок автоматически переключает вентилятор на пониженные обороты, и регулировка скорости вентилятора невозможна. Автоматический тихий режим: блок автоматически включит тихий режим в зависимости от разницы температуры в помещении и установочной температуры. В этом режиме можно переключать скорость вентилятора вручную с пульта управления.

Функция сна

Автоматическая корректировка установленной температуры предотвращает переохлаждение или перегрев воздуха внутри помещения (во время сна пользователя). В режиме охлаждения температура автоматически поднимется на 2 °C через 2 часа (1 °C в час) и блок будет поддерживать установившуюся температуру. В режиме обогрева температура автоматически опустится на 2 °C через 2 часа (1 °C в час) и блок будет поддерживать установившуюся температуру.



Примечание. Функция неактивна для режима «FAN» (вентиляция).

Функция памяти

После внезапной потери электропитания и его возобновления блок продолжит работать согласно последним настройкам, включая заданную температуру, заданный угол жалюзи, скорость вентилятора, функцию энергосбережения и т.д.

Функция осушения теплообменника

После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока продолжает свою работу в течение нескольких минут для осушения теплообменника и внутренних частей кондиционера. Влага, которая может стать причиной образования бактерий и плесени, полностью испаряется.

Функция самоочистки

Функция автоматической очистки испарителя внутреннего блока путем процесса конденсации, замораживания и стерилизации, размораживания с последующим осушением. Это позволяют поддерживать чистоту, удалять загрязнения на теплообменнике и предотвращать возникновение неприятных запахов.

Функции и опции

	CLIVIA DELUXE	CLIVIA	LYRA X	LYRA INVERTER	NATAL INVERTER	NATAL
Режимы работы						
Охлаждение	●	●	●	●	●	●
Обогрев	●	●	●	●	●	●
Осушение	●	●	●	●	●	●
Вентиляция	●	●	●	●	●	●
Авто	●	●	●	●	●	●
Комфорт						
Технология искусственного интеллекта	●					
Интеллектуальное поддержание влажности	●	●				
Бесшумное исполнение	●	●				
Многоскоростной вентилятор	●	●	●	●	●	●
I FEEL	●	●	●	●	●	●
Объемный воздушный поток	●	●				
Режим комфортного сна	●	●	●	●	●	●
Подготовка воздуха	●	●	●	●	●	●
Кнопка автозапуска	●	●	●	●	●	●
Удобство						
Wi-Fi	●	●	●	○	●	
Таймер	●	●	●	●	●	●
Часы	●	●	●	●	●	●
Авторестарт	●	●	●	●	●	●
Самодиагностика	●	●	●	●	●	●
Режим «TURBO»	●	●	●	●	●	●
Ограничение мощности		●	●		●	
Здоровье						
УФ-лампа	●	●				
Система очистки воздуха Colasma	●	●	●	●		
Фильтры тонкой очистки воздуха	○	○	○	○	○	○
Операционные функции						
Инверторные системы	●	●	●	●	●	
Система On/Off						●
8 °C обогрев	●	●	●	●	●	●
Эффективное оттаивание	●	●	●	●	●	●
Осушение теплообменника	●	●	●	●	●	●
Самоочистка	●	●	●		●	

● — В комплекте
○ — Опция